


Gebruikershandleiding voor de smart paneel Bluetooth

Het smart paneel is een LCD-scherm met 6 aanraak knoppen. Het smart paneel toont: klok, kalender, binnentemperatuur, en indicatoren voor de status van verschillende opties. Het paneel kan de verlichting en de verwarming (indien deze optie is geselecteerd) inschakelen, of een andere lichtoptie in plaats van de verwarming. De schermgrootte is 88x33 mm. Het uiterlijk is weergegeven op de afbeelding hieronder.



1. Datum (maand en dag) / golf of Bluetooth bij het gebruik van de luidsprekers.
2. Indicatoren voor verbinding.
3. Dag van de week / equalizer bij het gebruik van de luidsprekers.
4. Uren (bij het instellen van de kalender wordt het jaar weergegeven).
5. Indicator voor verlichting.
6. Temperatuur.
7. Indicator voor verwarming of extra lichtoptie.
8. Geluidsniveau (bij het gebruik van de luidsprekers).
9. Min-knop.
10. Plus-knop.
11. Geluid.
12. Bluetooth- of radioknop.
13. Functieknop voor de tweede optie en instellingen.
14. Aan-/uitknop voor de hoofdverlichting.

Instructies:

- Om de module in te schakelen, druk op knop nr. 14. Om de module uit te schakelen, houd knop nr. 14 ingedrukt totdat het paneel uitgaat.
- Om de hoofdverlichting in of uit te schakelen, druk op knop nr. 14.

- Om de verwarming (of extra lichtoptie) in of uit te schakelen, druk op knop nr. 13.
- Om de datum en tijd te wijzigen of in te stellen, houd knop nr. 13 ingedrukt totdat de klok op het display begint te knipperen. Gebruik knop nr. 13 om te schakelen tussen de elementen die u wilt instellen (zoals maand, dag, uur, minuut, jaar) en gebruik knop nr. 9 of nr. 10 om de waarden aan te passen. Let op, de dag van de week wordt automatisch geselecteerd op basis van het gekozen jaar, maand en dag.
- Om het audiosysteem in te schakelen, druk op nr. 12: één keer voor Bluetooth-verbinding, twee keer voor radio.
- Voor Bluetooth-verbinding van het audiosysteem, druk één keer op nr. 12 en zoek naar nieuwe verbindingen op uw telefoon of ander apparaat en koppel het audiosysteem van de spiegel (de verbindingsmethoden kunnen verschillen afhankelijk van uw apparaat).
- Om het audiosysteem in de radiomodus in te schakelen, druk twee keer op nr. 12.
- Gebruik knop nr. 9 en nr. 10 om van zender te wisselen in de radiomodus, of om nummers te wisselen op uw apparaat in de Bluetooth-modus.
- Voor volumeregeling, druk op nr. 11 en wanneer nr. 8 begint te knipperen, gebruik dan nr. 9 of nr. 10 om het volume aan te passen.
- Voor automatische instelling van de radio, druk twee keer op nr. 12 en houd dan nr. 11 ingedrukt voor automatische instelling.
- Voor handmatige selectie van de radiogolf, druk twee keer op nr. 11 en stel de golffrequentie in met behulp van nr. 9 en nr. 10.